



KIILTO FIBERGUM

Elastinga, pluoštu sutvirtinta ir vandeniui nepralaidi hidroizoliacija

NAUDOJIMO SRITIS Kiilto Fibergum yra paruošta naudojimui, sutvirtinta mikro pluoštu ir vandeniui nepralaidi hidroizoliacija. Skirta hidroizoliuoti sienas ir grindis vonios kambariuose, pirtyse ir kitose drėgnose patalpose prieš priklijuojant plyteles. Negalima naudoti patalpose, nuolat besirandančiose po vandeniu (pvz. baseinuose), išorėje ir prie karštos temperatūros (> 60 °C).

DENGIAMAS PAVIRŠIUS

Dengiamas paviršius gali būti betonas, mūro konstrukcijos, drėgmei atsparūs glaistai cemento pagrindu, plokštės skirtos naudoti drėgnose patalpose (pvz. drėgmei atspari GKP, cemento pjuvenų plokštė). Paviršius turi būti sausas, įgeriantis, be dulkių ir lygus. Visos dalelės, menkinančios hidroizoliacijos prilipimą prie pagrindo, pašalinamos. Visos pagrindo konstrukcijos dalys, kurios vėliau gali pradėti judėti, sustiprinamos Kiilto tvirtinimo juosta prieš pradėdant hidroizoliacijos darbus. Jei bus daromos šildomos grindys, jos turi būti įrengtos prieš hidroizoliaciją. Plačiausiai naudojamų kanalizacijos trapų suderinamumas su Kiilto hidroizoliacija yra išmėgintas testų metu ir patvirtintas.

SAVYBĖS

- * sudėtyje sutvirtinantis mikropluoštas
- * vieno komponento, paruošta naudojimui
- * be skiediklių, vandens pagrindu, nedegi
- * geros užtepimo savybės
- * išdžiūvus, pasikeičia spalva

TECHNINIAI DUOMENYS

Rišančioji medžiaga	SBR
Santykinis svoris	1,35 kg/l
Degumas	nedegi
Atsparumas šalčiui	nestabilus
Žemiausia darbinė t.	+ 15 °C
Atsparumas šilumai	< 60 °C
Plyšių uždengimo savybė	> 1,5 mm

IŠEIGA

Dviejų sluoksnių grindys	apie 1.0 kg/m ²
sienos	apie 0,8 kg/m ²

DARBO INSTRUMENTAI

Volelis arba teptukas

REKOMENDUOJAMOS

DARBO SĄLYGOS

Patalpos ir pagrindo temp. +15 ... +25 °C
Pagrindo drėgmė < 90% santykinės drėgmės
atminkite, kad gretimoms konstrukcijoms gali reikėti žemesnio drėgmės lygio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Sienos:

Nelygias sienas nušlifuoti, o reikalui esant nuglaistyti su Kiilto drėgmei atspariais glaistais, pvz. Kestonit SK, TT. Sausos sienos nugaruntuojamos su Kiilto Fibergum Primer gruntu. **Gerai išmaišykite Kiilto Fibergum hidroizoliaciją prieš darbą.** Užtepkite hidroizoliaciją Fibergum į kampus, ant



vinių ar varžtų galvučių ir ant vietų, kur susijungia plokštės. Prispauskite Kiilto sutvirtinimo juostą nedelsiant ant šviežios hidroizoliacijos ir ant juostos viršaus užtepkite Fibergum, kad juosta pilnai permirkėtų. Iš sienos išeinančius vandentiekio ar kanalizacijos vamzdžius taip pat sutvirtinti juosta. Apteptkite vamzdelius hidroizoliacija ir ant jų užmaukite atkirptą juostą, kurioje išpjaukite skylę 4 mm mažesniu diametru nei vamzdis. Pilnai sudrėkinkite užmautą juostą. Kaip alternatyva yra paruošti naudojimui vamzdžių sutvirtinimai 50 mm ir 100 mm diametro, kurie paspartina darbą. Dabar tepkite Fibergum per visą plotą ir leiskite džiūti pirmajam sluoksniui bent 2 valandas (pasikeičia spalva). Tada tepkite antrą sluoksnį, kuris džiūna 6 valandas (pasikeičia spalva). Patikrinkite išdžiūvusį membranos sluoksnį ir pakartotinai užtepkite plonas ar silpnas vietas. Išdžiūvęs sluoksnio storis ant sienos turi būti bent jau 0,4 mm.

Grindys:

Išlyginkite nelygias grindis, jas šlifudami arba išliedami Kiilto grindų išlyginamuosius mišinius. Kruopščiai nuvalykite paviršius ir ngruntuokite su Kiilto Fibergum Primer gruntu. **Gerai išmaišykite Kiilto Fibergum hidroizoliaciją prieš darbą.** Pirmiausia užtepkite hidroizoliaciją į kampus ir sienų bei grindų susijungimus. Nedelsiant įspauskite Kiilto sutvirtinimo juostą ant šviežios hidroizoliacijos. Juosta turi pilnai įsigerti hidroizoliacija. Į kampus įspauskite paruoštus kampų sutvirtinimus. Ant kanalizacijos trapo uždėkite limpantį butilinį kanalizacijos sutvirtinimą Kiilto Kaivolaipa. Trapo sutvirtinime išpjaukite skylę, kuri būtų 40 mm mažesnė nei kanalizacijos diametras. Tada atsargiai įspauskite trapo apsauginį žiedą. (Žiūrėkite į trapo gamintojo įstatymo instrukciją). Apteptkite visą plotą iki žiedo. Su elastinga klijuojančia ir sandarinančia medžiaga Kiilto Masa Liimamassa užsandarinkite trapo ir apsauginio žiedo susijungimą. Dabar, kai visos ateityje galinčios judėti vietos sutvirtintos, galima tepti Fibergum per visą plotą. Leiskite džiūti pirmajam sluoksniui bent 2 valandas (pasikeičia spalva). Tada tepkite antrą sluoksnį, kuris džiūna 6 valandas (pasikeičia spalva). Patikrinkite išdžiūvusį membranos sluoksnį ir pakartotinai užtepkite plonas ar silpnas vietas. Išdžiūvęs sluoksnio storis ant grindų turi būti bent jau 0,5 mm.

Klijuokite plyteles su Kiilto plytelių klijais Pro Fix, Ultra Fix, Super W, Presto Fix. Plytelių siūlių glaistymą pradėti praėjus 1-3 dienoms po plytelių suklijavimo. Kampus ir apie vamzdžius sandarinkite su elastingu Kiilto Sanitariniu silikonu.

SAUGUMAS

Venkite odos kontakto su šviežiu produktu. Naudokite tinkamą ventiliaciją darbo metu. Uždarykite pakuotę iš karto po darbo. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Išdžiūvęs produktas gali būti išvežtas su bendromis buitinėmis atliekomis.

Pagal pakeidavimą yra atskiras saugos duomenų lapas.

PAKUOTĖ

1.3 kg, 6.8 kg ir 20 kg plastikiniai kibirai

SAUGOJIMAS

Saugoti pilnai uždaryta, originaliame įpakavime, ne žemiau nei +1 °C temperatūroje, tris metus.

ATMINKITE

Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime prisiimti atsakomybės už atliekamus darbus statybos objekte.